

TB 42

TB е портална автомивка за автоматично външно почистване на товарни превозни средства. Превозното средство се позиционира от клиента. След това порталът минава над него и го почиства в съответствие с избраната програма за измиване.

1 По-рядката поддръжка спестява време и разходи

- Висококачествените ремъчни и директни задвижвания правят смазването ненужно.

2 Дружелюбният интерфейс улеснява работата

- Голям, прегледен и надежден пулт за управление, който може да се обслужва и с работни ръкавици.

3 Вариации по тип превозно средство, възможности за разширение

- Универсален Can-Bus контролер за лесна инсталация и възможности за индивидуално разширяване.

TB 42, 1.534-051.0, 2019-11-14



		TB 42
Технически данни		
Артикулен н-р		1.534-051.0
		4039784403505
Височина на миене		4250
Височина на съоръжението без защита срещу пръскане		5189
Височина на съоръжението със защита срещу пръскане		5247
Ширина на съоръжението без защита срещу пръскане		4830
Ширина на съоръжението със защита срещу пръскане		5000
Обем на връзката за подаване на прясна вода		100
Налягане на връзката за подаване на прясна вода	bar	4 / 6
Обем сгъстен въздух		500
Налягане сгъстен въздух	bar	6 / 8
Консумирана мощност		5,3
Вид на тока		3 / 400 / 50

TB 42
1.534-051.0

KÄRCHER



2


		Артикулен н-р							
Рециклиране на вода									
ABS Вентилация	1	2.641-510.0						Вентилационна помпа с въздушен инжектор за вентилация на помпени акумулиращи резервоари, за да се предотвратят проблеми с миризми	☐
ABS Отвеждане на отпадната вода	2	2.641-995.0						допълнителен поплавъчен прекъсвач в помпения акумулиращ резервоар	☐
ABS Потопяема помпа WRP 10000	3	2.642-037.0						Потопяема помпа с поплавъчен прекъсвач за WRP 10000 и приспособление за закрепване към стената на резервоара	☐
ABS Потопяема помпа WRP 20000	4	2.642-038.0						Потопяема помпа за WRP 20000 с поплавъчен прекъсвач и приспособление за закрепване към стената на помпения акумулиращ резервоар	☐
ABS Аварийно захранване с прясна вода	5	2.642-113.0						за пълнене на резервоара за рециклирана вода при недостиг – с прясна вода	☐
ABS Аварийно захранване с прясна вода WRP 20000	6	2.642-114.0						за пълнене на резервоара за рециклирана вода при недостиг на вода	☐
ABS Стойка за разпределителен шкаф	7	2.642-116.0						Конзола за разпределителен шкаф WRP 10000, WRP 20000 или ABS помпа за средно налягане	☐
	8	2.642-720.0							☐
	9	2.642-765.0							☐
ABS резервоар, допълнителен	10	2.642-930.0							☐
Монтажен комплект WRP 8000	11	2.642-933.0							☐
Монтажен комплект WRP 16000	12	2.642-934.0							☐
ABS Проводимост WRP 8000	13	2.642-935.0							☐
	14	4.640-401.0							☐
	15	4.640-402.0							☐
Вентилационен маркуч	16	6.390-892.0						Маркуч за свързване на вентилационната помпа и мембранния вентилатор от ABS вентилацията	☐
	17	6.394-487.0							☐
Оперативна линия помпен акумулиращ резервоар - WRP	18	6.647-276.0							☐

☐

TB 42
1.534-051.0

KÄRCHER


18


20

		Артикулен н-р							
Място за управление									
Отделен авариен изключвател	1	2.642-273.0						При възникване на опасност за хора, автомобили или самото съоръжение то веднага се спира от експлоатация чрез натискане на аварийния прекъсвач.	☐
Място за обслужване basic	2	4.812-033.0						Макс. 7 програми за измиване, многократно задаване на функции на бутоните, разпознаване на стартираната програма за миене чрез мигащ код на бутона за стартиране.	☐
Място за обслужване advanced	3	4.812-051.0						Избираеми 11 програми за измиване + стоп чрез въртящ се превключвател, избор/отмяна на допълнителни опции за миене чрез бутони. Чрез намеса с ръка са възможни повдигане/снижаване на четката за покрива, прибиране/изваждане на страничните четки и придвижване на портала напред/назад. Всички бутони са осветени.	☐
Високо налягане 60 bar									
Модул високо налягане 60/6 K2 II	4	2.642-350.0							☐
Монтажен материал									
Захранващ кабел, условно устойчив на UV	5	6.641-060.0							☐
CAN Patch кабел 100 m	6	6.649-851.0							☐
Изпълнение стоманена конструкция									
Предпазител при буря	7	2.642-441.0							☐
Помпи									
	8	2.851-053.0							☐
Миене на шаси									
	9	2.642-855.0							☐
Превключващ клапан инсталация за високо налягане / миене на шасито	10	2.642-454.0							☐
Управление на вратата									
Управление на вратата basic	11	2.641-776.0							☐
Разширение на управлението на вратата basic, врата № 1	12	2.641-777.0							☐
Разширение на управлението на вратата basic, врата № 2	13	2.641-778.0							☐
Термостат	14	2.641-950.0							☐
Кабел за термостат	15	6.641-122.0							☐
Светофари									
Външен светофар (зелено-червено-зелено)	16	2.642-502.0							☐
Подов монтаж	17	4.051-178.0							☐
Четки с кръгъл вал									
Странични четки с полиетиленова четина, стандарт за TB 42	18	2.642-231.0							☐
Странични четки със смесена четина Carlite, стандарт за TB 42	19	2.642-321.0							☐
Четка за покрива с полиетиленова четина	20	6.906-716.0							☐
Четка за покрива с четина Carlite	21	6.907-157.0							☐

☐

TB 42
1.534-051.0

		Артикулен н-р							
Енергоподаване									

□

TB 42
1.534-051.0


25–26, 29, 33, 36, 39


49


78


88


109–110

TB 42
1.534-051.0


1

		Артикулен н-р							
Контролна линия									
	1	6.641-059.0							☐

☐